PML-Bericht

February 7, 2022

1 Bericht Projektlabor Maschinelles Lernen (PML)

Matrikelnummer
2161064
2160647
2150580
2160331

Betreuender Dozent:Dr.-Ing. Wei Yap TanFakultät der Informationstechnik

Hochschule MannheimWintersemester 2021/22

1.1 Inhalt

- 1. Einleitung
- 2. Das Kalman Filter
- 3. 1D Radarsensor Experiment
- 4. 3D Radarsensor Experiment
 - 1. 3D Radarsensor Experiment ohne DBScan
 - 2. Verschiede Parameterwerte beim 3D Experiment
 - 3. Der DBScan Algorithmus
 - 4. 3D Radarsensor Experiment mit DBScan
- 5. Interaktiver Teil (Jupyter Notebook)
 - 1. Interaktives Kalman Filter 1D
 - 2. Interaktiver DBScan
 - 3. Interaktiver Kalman Filter mit DBScan 3D
- 6. Schlussfolgerung und Ausblick
- 7. Verwendete Literatur
- 8. Anhang
 - 1. GitHub Workflow
 - 2. Jupyter Notebook

Wenn Sie diesen Bericht mit Juypter Notebook ausführen, müssen Sie als erstes folgende Zeilen ausführen, um alle nötigen Module zu importieren.

```
# Import aller benötigten Module

# Eigene Module
from DataGenerationRadar3D import *
from DBScan import *
from ui import interactive1DExperiment, interactiveDBScan,
interactive3DExperiment

# Externe Module
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
import copy
from collections import deque
from ipywidgets import *
from collections import deque
%matplotlib widget
```

1.2 Einleitung

Nach einer Einführung in maschinelles Lernen, war es unsere Aufgabe das Kalman Filter und den DBSCAN Algorithmus für Daten aus einem 1D und anschließend 3D Radarsensor zu implementieren.

Um ein besseres Verständis für das Kalman Filter zu erlangen, haben wir uns zunächst mit der Theorie dahinter beschäftigt. Im Zuge dieses Prozesses sind wir auf den α - β -Filter gestoßen. Der α - β -Filter bildet die Grundlage für eine Reihe von Filtern, darunter auch das Kalman Filter. Wir haben uns daher dazu entschlossen, diesen zu Übungszwecken zu implementiert.

```
[2]: class abFilter:
         def __init__(self, x_0, dx, a, b, dt):
             self.x_est = x_0 # initial state value
             self.dx = dx # inital change rate
             self.a = a # a scale factor
             self.b = b # b scale factor
             self.dt = dt # time step
         def step(self, values):
             ests = []
             preds = []
             for z in values:
                 # Predict
                 x_pred = self.x_est + (self.dx * self.dt)
                 preds.append(x_pred)
                 self.dx = self.dx
                 # Update
                 residual = z - x_pred
                 self.dx += self.b * (residual)/self.dt
```

```
self.x_est = x_pred + self.a * residual
  ests.append(self.x_est)
return np.array(ests), np.array(preds)
```

In unserem Beispiel verwenden wir den Filter dazu, das Körpergewicht einer Person vorherzusagen.

Unser Filter verwendet dazu folgende Parameter: * x_0 als initialen Zusatandswert (in unserem Fall das Anfangsgewicht) * dx als initiale Änderungsrate des Gewichts z. B. +0.5 kg/Tag * a als Faktor für die Veränderung der Gewichtsmessung * a als Faktor für die Änderungsrate des Gewichts * a dt für das Zeitintervall

sowie values für unsere Messwerte.

Nachdem der α - β -Filter initialisiert wurde, führt er folgende Schritte aus:


- 1. Berechnung der Vorhersage im nächsten Zeitintervall basierend auf aktuellem Schätzwert, Änderungsrate und Zeitintervall
- 2. Berechnen der Differenz aus aktuellem Messwert und Vorhersage
- 3. Anpassung der neuen Änderungsrate mit Faktor b, des Restwerts aus Schritt 2 und dem Zeitintervall
- 4. Berechnung des neuen Schätzwerts mittels Vorhersage, Faktor a und Restwert

Um den Filter zu testen haben wir mittels einer Funktion 14 Messwerte generiert und diese an den Filter übergeben. Zur Initialisierung haben wir zudem 86 kg, einen Änderungsrate von +1 kg/Tag, einen α -Wert von 0.4 und einen β -Wert von 0.2 und einen Zeitintervall von 1 übergeben. Auf passende Werte für a und b sind wir durch ausprobieren gestoßen.

```
[3]: # Daten: Körpergewichte über n Tage verteilt gemessen
    count = 28
    def data_generator(x_0, dx, count, noise_factor):
        return [x_0 + dx * i + np.random.randn() * noise_factor for i in_
     →range(count)]
    gewichte = data_generator(79.9, 0.4, count, 0.3) # kg
     #print(gewichte)
    zeitabstaende = [i for i in range(28)] # n Tage
    print()
    # Initialisierung und Ausführung des ab-Filters
    gewicht_filter = abFilter(x_0=86, dx=1, a=0.4, b=0.2, dt=1.)
    pr = gewicht_filter.step(values=gewichte)
    # Ploten der Filter Ergebnisse im Vergleich zu den den echten Werten
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 3))
    ax.plot(pr[0], label='Filter Est')
    ax.plot(pr[1], label='Filter Pred', color='r')
    ax.scatter(zeitabstaende, gewichte, s=50, facecolor='C1', edgecolor='k', __
     →label='Messwerte')
    ax.plot([0,count], [80., 91.], label='Tatsächliches Gewicht', linestyle='--', u
     ax.set_xlabel('t')
```

```
ax.set_ylabel('kg')
ax.set_title("ab-Filter")
ax.legend()
```

[3]: <matplotlib.legend.Legend at 0x7f10e94064c0>



Die von uns gewählte initiale Schätzung von 86 kg war mit Absicht sehr hoch gewählt. Wir sehen daher einen großen Ausschlag zu Beginn, schließlich benötigt der Filter einige Iterationen, um sein Werte anzupassen, so dass der Filter zum Ende hin eine deutlich bessere Schätzung ausgiebt.

Im nächsten Kapitel widmen wir uns nun dem Kalman Filter.

1.3 Das Kalman Filter

Das Kalman Filter ist ein Algorithmus, der anhand einer Reihe von Messungen über eine gewisse Zeit unbekannte Variablenwerte eines Systems schätzt. Dabei versucht das Filter Unsicherheiten, die z. B. durch den Luftwiderstand entstehen, durch statistisches Rauschen und den Einbezug eines zu Grunde liegenden physiklasichen Modells zu reduzieren.

In unserem Fall versuchen wir mit das Kalman Filter die Position eines Objekts erst im eindimensionalen Raum, dann in einem dreidimensionalen Raum vorherzusagen. Die dafür notwendigen Messwerte liefert uns dabei eine Radarsensor Simulation.

Die Klasse KalmanFilter implementiert das Kalman Filter und besteht aus zwei Methoden. Über die __init__(self, s_hat, transition_model, H, Q, R) Methode kann das Kalman Filter mit folgenden Parametern initialisiert werden: *s_hat: Position des Objekts, also x bzw. x, y und z Koordiante(n) *P_hat: Kovarianz des Zustands *transition_model: zu Grunde liegenes physikalisches Modell *H: Messfunktion *Q: Prozessrauschen *R: Messrauschen

Nach der Initialisierung kann die step(self,z) Funktion mit den Messwerten z aufgerufen werden, um den zuvor initialisierten Kalman Filter Algorithmus auszuführen.

```
[4]: class KalmanFilter:
         # Initialisierung von Kalman Filter
         def __init__(self, s_hat, transition_model, H, Q, R):
             self.s hat = s hat
             self.P_hat = np.eye(len(s_hat)) * 100
             self.model = transition_model
             self.H = H # Measurement Function
             self.Q = Q # Process Noise
             self.R = R # Measurement Noise
         # Kalman Filter Algorithmus
         def step(self, z):
             # Prediction
             s_hat_p = self.model @ self.s_hat
             P_hat_p = self.model @ self.P_hat @ self.model.T + self.Q
             # Calculate Kalman Gain
             K = P_hat_p @ self.H.T @ np.linalg.inv(self.H @ P_hat_p @ self.H.T +_
      ⇒self.R)
             # Update covariance of estimation error
             self.P_hat = self.P_hat - K @ self.H @ self.P_hat
             # Improve estimate
             e_m_p = z - self.H @ s_hat_p
             self.s_hat = s_hat_p + K @ e_m_p
             return self.s hat
```

Im Detail führt die step(self,z) Methode dann folgende Schritte nacheinander aus:

- 1. Vorhersage der neuen Position
- 2. Berechnung der Kovarianz des Zustands
- 3. Berechung des Kalman Gain
- 4. Aktualisierung der Kovarianz des Zustands
- 5. Verbesserung der Schätzung und Rückgabe der neuen Position

Der dabei entstehende Kalman Gain K, gibt an, wie sehr wir der Vorhersage im Vergleich zur Messung vertrauen.

1.4 1D Radarsensor Experiment

Die Simulation für den 1D Radarsensor gibt uns die Wahl zwischen fünf verschiedenen Bewegungsarten: Static, Constant Velocity, Constant Acceleration, Sinus und Triangle, sowie die Möglichkeit einen Sporadic Error zu den Sensordaten hinzuzufügen. Zudem lassen sich an dieser Stelle die Sensor Eigenschaften anspassen.

```
[5]: ## insert Lukas Teil hier
```

1.5 3D Radarsensor Experiment

Um die Ergebnisse und den Vorteil des DBScan Algorithmus zu verdeutlichen, haben wir das Experiment in zwei Abschnitte unterteilt. Im ersten Abschnitt betrachten wir die unterschiedlichen Ergebnisse des Experiments nur mit das Kalman Filter, im zweiten Abschnitt dann mit vorgelagertem DBScan Algorithmus.

1.5.1 3D Radarsensor Experiment ohne DBScan

Zu Beginn wissen wir noch nicht, welche Werte für den 3D Fall gut geeigenet sind. Wir initialisieren den ersten Kalman Filter deshalb mit uns plausiblen Werten und führen in damit aus.

Unser **Übergangsmodell** basiert auf dem im Skript gegebenen pysikalischen Model der gleichmäßig beschleunigten Bewegung mit drei Parametern: * Beschleunigung * Geschwindigkeit * Position

Bei einer measurementRate von 100~Hz sieht dass zugrunde liegende Gleichungsystem demnach wie folgt aus:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0.01 & 0.01/2 \\ 0 & 1 & 0.01 \\ 0 & 1 & 0.01 \end{pmatrix}$$

[[1. 0.01 0.005] [0. 1. 0.01] [0. 0. 0.01]]

Die **Q-Matrix** und damit unser Prozessrauschen setzen wir zunächst auf einen sehr kleinen Wert 0.02 für alle drei Parameter. Damit wollen wir erreichen, dass der Filter unserem Modell mehr vertraut als den Messungen.

$$\begin{pmatrix}
0.02 & 0 & 0 \\
0 & 0.02 & 0 \\
0 & 0 & 0.02
\end{pmatrix}$$

```
[[0.002 0. 0. ]
[0. 0.002 0. ]
[0. 0. 0.002]]
```

Die **R-Matrix** initialisieren wir mit folgendem Wert, wobei $\sigma = rangeAccuracy$, für das Messrauschen des Radarsensor:

```
\frac{\sigma^2}{3}
```

```
[8]: R = np.diag([rangeAccuracy**2])/3

#R = np.diag([0.001]) # --> Zeile später entfernen!

print(R)
```

[[0.00083333]]

Zum Schluss initialisieren wir die **H-Matrix** wie folgt, so dass sie (alle drei) Parameter berücksichtigt:

 $(1 \quad 0 \quad 0)$

```
[9]: H = np.array([[1, 0, 0]])
print(H)
```

[[1 0 0]]

Die Einstellungen für unser Target belassen wir bei den uns gegebenen Werten:

Lediglich bei den Einstellungen des Radarsensors nehmen wir eine kleine Anpassungen vor. Uum die False Detections zu reduzieren, haben wir einen zusätzlichen Parameter zu den Optionen des 3D Radarsensors hinzugefügt. Der neue Parameter falseDetectionsRange bestimmt die Range der False Detections im DataGenerationRadar3D Skript.

```
[11]: optRadar = {
    'Position' : numpy.array([0,0,0.5]),
    'OpeningAngle' : numpy.array([120,90]), # [Horizontal, Vertical]
    'FalseDetection': True,
    'falseDetectionsRange' : 10 # neuer Parameter für Range
}
sensor = RadarSensor(optRadar)
```

Anschließend iterieren wir mit nachfolgender Schleife über die *Detections* des 3D Radarsensors und plotten das Ergebnis:

```
[12]: # Initialisierung benötigter Variablen
      Detections = np.array([0,0,0,0])
      i = 0
      pred = []
      getNext = True
      while(getNext == True):
          for target in targets:
              target.Step(1/sensor.opt['MeasurementRate'])
              getNext = getNext & ~target.reachedEnd
          dets = sensor.Detect(targets)
          for det in dets:
              Detections = np.vstack((det, Detections))
          s0 = np.vstack((Detections[0,:-1], np.zeros((2,3))))
          if i == 0:
              f = KalmanFilter(s0, transition_model, H, Q, R)
              pred.append(s0[0,:])
          s = Detections[0,:-1].reshape(1,3)
          s_hat = f.step(s)
          pred = np.vstack((s_hat[0,:], pred))
          i += 1
```

In den beiden Abbildungen sehen wir die *Predictions* des Kalman Filter getrennt von den *Detections* der Simulation:


```
[13]: T1 = pred[:-1]

fig = plt.figure(figsize=(8, 4))
ax1 = fig.add_subplot(121, projection='3d')
ax2 = fig.add_subplot(122, projection='3d')

ax1.plot3D(T1[:,0], T1[:,1], T1[:,2], 'bo')
```

```
ax2.plot3D(Detections[:,0], Detections[:,1], Detections[:,2], 'r*')
```


[13]: [<mpl_toolkits.mplot3d.art3d.Line3D at 0x7f10e59d0250>]



Legen wir beide zusammen erhalten wir folgenen Plot:

```
[14]: fig = plt.figure()
ax = plt.axes(projection='3d')
ax.plot3D(T1[:,0], T1[:,1], T1[:,2], 'bo')
ax.plot3D(Detections[:,0], Detections[:,1], Detections[:,2], 'r*')
```

[14]: [<mpl_toolkits.mplot3d.art3d.Line3D at 0x7f10e59190a0>]




In diesem zusammengefügten Plot können wir nun deutlich erkennen wir gut oder schlecht unser Kalman Filter mit seiner aktuellen Initialisierung die Posistion unseres Objekts vorhersagt. Je näher die blauen Punkte des Kalman Filters am Pfad liegen, desto besser funktioniert die initialisierte Q-/R-Matrix.


Im folgenden werden wir die einzelnen Parameter des Kalman Filter verändern und das Ergebnis dabei untersuchen, bis wir eine überzeugende Einstellung gefunden haben.

1.5.2 Verschiede Parameterwerte beim 3D Experiment

Als estes verändern wir die **Q-Matrix**. Indem wir deren Werte erhöhen und damit mehr Rauschen zum Prozess hinzufügen.

$$Q = np.diag([0.5, 0.5, 0.5])$$







Wie man sehen kann, führt dies dazu, dass die blauen Punkte des Filters nahe an den roten Sternen des Radarsensors liegen, diese Einstellung für die **Q-Matrix** eignet sich also nicht besonders gut, da sie den Messungen ein zu großes Vertrauen schenkt.

Belassen wir nun die **Q-Matrix** bei einem Wert von 0.02 und erhöhen den Wert der **R-Matrix** auf 0.05, sehen wir, dass die Vorhersagen des Filters bevorzugt werden. Wir sehen also sehr deutlich, dass die blauen Punkte des Filters nah am Pfad und weit von den Messungen des Sensors liegen. Dennoch ist die Einstellung nicht optimal, da sie zu großen Abweichungen vom Pfad führt.

```
Q = np.diag([0.02, 0.02, 0.02])
R = np.diag([0.05])
```





Was ist nun die optimale Einstellung?

TEXT UND BILDER EINFÜGEN

1.5.3 Der DBScan Algorithmus

Der DBSCAN Algorithmus findet vorhande Cluster in einer Menge an Datenpunkten. Um diese Aufgabe zu erfüllen hat der Algorithmus zwei verstellbare Parameter. Zum einen den Parameter eps, der bestimmt in welchem Radius um den Datenpunkt nach Nachbarn gesucht wird, und zum anderen den Parameter minpts, der festlegt wie viele Punkte es minimal braucht damit es sich um einen Kernobjekt handelt.

Da sich die gefunden Cluster mit dem verstellen der Parameter ändern können müssen diese auf das jeweilige Problem angepasst werden.

Für den DBSCAN wurde eine Klasse erstellt, durch die der Algorithmus mit den beiden zuvor geannten Parametern initialisiert wird. Einmal initialisiert kann man den Algorithmus mit den gesetzten Parametern auf verschiedene Datensätze anwenden.

```
[15]: class DBSCAN():
    def __init__(self, eps=0.5, minpts=5):
        self.eps = eps
        self.minpts = minpts
```

Um die Cluster in einem bestimmten Datensatz zu finden besitzt die DBSCAN Klasse die Funktion fit(self, X). Dabei entspricht X dem Datensatz der analysiert werden soll. Innerhalb dieser Funktion wird der DBSCAN Algorithmus auf die Daten aus X angewendet und die einzelnen Datenpunkte werden als Kernobjekte, Dichte-erreichbare Objekte und Rauschpunkte kategorisiert.

Für die Bestimmung der Punkte Art wird der Abstand zwischen zwei Punkten benötigt. Um diesen Abstand zu bestimmen wird die Hilfsfunktion pairwise_sq_distance erstellt.

```
[16]: def pairwise_sq_distance(X1, X2):

# Calculate the pairwise distance between all pairs of points from X1 and

→ X2.

return np.sum(X1**2, axis=1, keepdims=True) - 2*np.matmul(X1, X2.T) + np.

→ sum(X2**2, axis=1, keepdims=True).T
```

```
def fit(self, X):
    dist = pairwise_sq_distance(X, X)
    neighbours = list(map(lambda d: np.arange(d.shape[0])[d < self.eps**2],
    dist))

# Label all points as outliers initially.
self.assignment = np.full((X.shape[0],), -1, dtype=int)
# Find core points.
# Determine the number of neighbors of each point.
N_neighbors = np.sum(dist < self.eps**2, axis=1)
self.assignment[N_neighbors >= self.minpts] = -2

# Create clusters.
cluster = 0
stack = deque()
for p in range(X.shape[0]):
    if self.assignment[p] != -2:
```

```
continue

self.assignment[p] = cluster

stack.extend(neighbours[p])

# Expand cluster outwards.

while len(stack) > 0:
    n = stack.pop()
    label = self.assignment[n]

# If core point include all points in -neighborhood.

if label == -2:
    stack.extend(neighbours[n])

# If not core point (edge of cluster).

if label < 0:
    self.assignment[n] = cluster

cluster += 1

DBSCAN.fit = fit</pre>
```

Die Funktion fit findet die verschiedenen Cluster und speichert diese in der Variable assignments ab. Das heißt wenn ich die Methode fit aufrufe werden nicht die gefundenen Cluster zurückgegeben. Für diese Aktion existiert die predict Methode.

Zusätzlich zu der basis predict Funktion gibt es auch die Methode fit_predict. Diese ruft zuerst fit auf, also findet die Cluster, und danach predict, also um die Werte zurückzugeben. Das heißt wenn man den Algorithmus zum ersten mal auf einen Datensatz anwendet und direkt das Ergebnis haben will sollte die Funktion fit_predict verwendet werden. Wenn man das Ergebnis des Algorithmus zu einem spätern Zeitpunkt nochmal benötigt muss nur noch predict ausgeführt werden. Kurz gesagt kann durch die Aufsplittung von fit und predict Rechenaufwand reduziert werden.

```
[18]: def predict(self,X):
    return self.assignment

def fit_predict(self, X):
    self.fit(X)
    return self.assignment

DBSCAN.predict = predict
DBSCAN.fit_predict = fit_predict
```

Um den DBSCAN zu testen haben wir den make_moons Datensatz von scikitlearn genutzt. Das Ergebnis kann man hier sehen:

```
[19]: from sklearn.datasets import make_moons

X,y = make_moons(100)
model = DBSCAN()
preds = model.fit_predict(X)
```

```
# Either low or high values are good since DBSCAN might switch class labels.
print(f"Accuracy: {round((sum(preds == y)/len(preds))*100,2)}%")


fig= plt.figure(facecolor='w')
ax = plt.axes()
plt.plot(X[:, 0][preds==1], X[:, 1][preds==1], "co")
plt.plot(X[:, 0][preds==0], X[:, 1][preds==0], "ro")

# X contains two features, x1 and x2
plt.xlabel(r"$x_1$", fontsize=20)
plt.ylabel(r"$x_2$", fontsize=20)

# Simplifying the plot by removing the axis scales.
plt.xticks([])
plt.yticks([])

# Displaying the plot.
plt.show()
```

Accuracy: 0.0%



1.5.4 3D Radarsensor Experiment mit DBScan

In diesem Experiment sollen ein oder mehrere Ziele in einem drei dimensionalen Raum getrackt werden. Dafür werden der DBSCAN, zur Zielerkennung und der Kalman-Filter zur Laufbahnvorhersage genutzt.

In dem folgenden Code werden diese Ziele und ihre Laufbahnen angelegt:

```
[20]: # Parameters first target.
      path1 = [[0,5,0],
               [0,5,0.5],
               [1,4,1],
               [2,3,2],
               [1,5,3],
               [1,5,0.5],
               [0.5, 2, 0.1]]
      vel1 = 3 * np.ones((1,len(path1)))
      vel1[0,2] = 1
      InitialPosition1 = np.array([-1,5,0])
      opt1 = {
          'InitialPosition' : InitialPosition1,
          'Path' : np.array(path1).transpose(),
          'Velocities' : vel1
      }
      # Parameters second target.
      path2 = [[1., 4., 1.],
               [1., 5., 1.7],
               [2., 5., 1.],
               [3., 4., 2.],
               [3., 4., 1.5],
               [2., 4., 2.]]
      vel2 = 2 * np.ones((1,len(path2)))
      vel2[0,4] = 0.5
      InitialPosition2 = np.array([2,4,1])
      opt2 = {
          'InitialPosition' : InitialPosition2,
          'Path' : np.array(path2).transpose(),
          'Velocities' : vel2
      }
```

Zusätzlich wird der Radar Sensor initialisiert:

Die Bewegung der Ziele findet in einer while-Schleife statt. Dabei wird in jeder Iteration jedes Ziel einen Schritt weiter bewegt. Nachdem ein Schritt durchgeführt wurde versucht der Sensor die Ziele wahrzunehmen und mithilfe des DBSCAN die Ziele zu finden. Die Analyse durch den DBSCAN gibt allerdings erst ab einer in pt_history festegelegt Anzahl an Datenpunkten einen Sinn. Sobald das erste mal diese Anzahl erreicht wurde wird der DBSCAN in jeder Iteration auf die letzten pt_history Datenpunkte angewendet. Die dabei gefundenen Cluster werden den verschiedenen Zielen aus labeled zugeordnet. Exisitiert das Ziel noch nicht in diesem Dictionary wird es erstellt.


```
[22]: def scan(model, pt_history, targets):
          getNext = True
          detections = np.array([0,0,0,0])
          # Count number of iterations
          i = 0
          labeled = {}
          while(getNext == True):
              i += 1
              for target in targets:
                  target.Step(1/sensor.opt['MeasurementRate'])
                  getNext = getNext & ~target.reachedEnd
              dets = sensor.Detect(targets)
              for det in dets:
                  detections = np.vstack((det, detections))
              if i >= pt_history:
                  # First application of DBSCAN.
                  clusters = model.fit_predict(detections[:pt_history])
                  # Determine number of targets (objects tracked).
                  num_objs = set(clusters)
                  for j in num_objs:
                      # Find index of first occurence of target j in clusters. This \Box
       → line is needed to filter out false detections
```

Werden diese dann visualisiert kann man erkennen, dass einige Datenpunkte Ausreißer sind und der Rest Pfade verschiedener Objekte darstellen. Über das folgende Dictionary wird festgelegt welches Objekt welche Farbe bekommen soll (Es sind so viele, denn je nach Einstellung der Parameter werden mehr als die zwei Realen Objekte gefunden).

Um eine gute Einstellung für den DBSCAN zu finden werden zuerst zwei Extreme Einstellungen getestet. Bei der ersten (links) Einstellungen werden die Parameter niedrig und bei der zweiten Einstellung (rechts) hoch initialisiert. Dabei wird die Variable pt_history bei einem Wert von konstant 20 belassen (ein Erhöhen dieser Variable entspricht einem Verringern von minpts und ein Verringern der Variable entspricht einer Erhöhung von minpts (das kann im interaktiven Beispiel am Ende der Sektion überprüft werden)).

```
[24]: model1 = DBSCAN(eps=0.1, minpts=2)
      model2 = DBSCAN(eps=1, minpts=10)
      # Number of previous measurements to consider for DBSCAN().
      pt history = 20
      # Instantiate targets
      x = Target(opt1)
      v = Target(opt2)
      targets = [x, y]
      # Plot Trajectories
      fig= plt.figure(figsize=(8,6), dpi= 100, facecolor='w')
      labeled1 = scan(model1, pt_history, targets)
      print(f'Found {len(labeled1.keys())-1} clusters and {len(labeled1[-1])} outlier!
      → ' )
      ax = fig.add_subplot(1, 2, 1, projection='3d')
      for label in labeled1.keys():
          T = labeled1[label];
          ax.scatter(T[:,0], T[:,1], T[:,2], c=f'\{colors[label]\}')
```

Found 7 clusters and 107 outlier! Found 2 clusters and 106 outlier!




Das Ergebnis dieses Tests ist, das bei beiden Einstellungen etwas nicht stimmt. Bei der ersten zu niedrigen Einstellung werden zu viele Cluster gefunden. Das liegt vermutlich an einem zu niedrigen Wert für eps, denn dadurch werden nur die Punkte mit einer so geringen Entfernung einem Cluster zu geordnet => eps erhöhen. Ähnliches passiert bei der zweiten Einstellung. Bei dieser kann zwar Objekte in einem größeren Umkreis finden (was auch passiert), aber er braucht deutlich mehr minPts bevor diese zu einem Cluster zählen => minPts verringern.

Ergebend aus unseren ersten beiden Tests ergibt sich das ein für uns gutes Ergebnis zwischen den beiden Extrema liegen muss. Also eps hoch und minPts runter (bei der Einstellung von pt_history = 20). Durch mehrere Tests der selben Art hat sich die folgende Einstellung für uns als gut ergeben.

```
[25]: model = DBSCAN(eps=0.7, minpts=2)
      # Number of previous measurements to consider for DBSCAN().
      pt history = 20
      # Instantiate targets
      x = Target(opt1)
      y = Target(opt2)
      targets = [x, y]
      labeled = scan(model, pt_history, targets)
      print(f'Found {len(labeled.keys())-1} clusters and {len(labeled[-1])} outlier!')
      # Plot Trajectories
      fig= plt.figure(figsize=(8,6), dpi= 100, facecolor='w')
      ax = plt.axes(projection='3d')
      for label in labeled.keys():
          T = labeled[label];
          ax.scatter(T[:,0], T[:,1], T[:,2], c=f'\{colors[label]\}')
      # show plot
      plt.show()
```

Found 2 clusters and 99 outlier!



Wie zu sehen werden die beiden Objekte gut durch den DBSCAN erkannt und die Ausreißer erfolgreich rausgefiltert.

1.6 Interaktiver Teil (Jupyter Notebook)

Um diesen Teil nutzen zu können, muss das Jupyter Notebook im Browser ausgeführt werden

1.6.1 Interaktives Kalman Filter 1D


Im interaktiven Kalman Filter 1D können sämtliche Parameter des 1D Experiments angepasst werden und dadurch die unterschiedlichen Auswirkungen auf das Ergebnis beobachtet werden.

[26]: interactive1DExperiment.plot_interactive_kalaman_filter()

Output()

Output()


HBox(children=(VBox(children=(HTML(value='<h4>Data settings</h4>'), UBOX(children='Type:', options=('St...



1.6.2 Interaktiver DBScan

In dem folgenden Beispiel können die Parameter eps,minPts und PT History verstellt werden, um zu sehen, wie die verschiedenen Einstellungen das Ergebnis des DBScan beinflussen.

```
[27]: interactiveDBScan.plot_interactive_dbscan()
```




1.6.3 Interaktiver Kalman Filter mit DBScan 3D

Im interaktiven Kalman Filter 3D können die Parameter des DBScan angepasst werden und dadurch die unterschiedlichen Auswirkungen auf das Ergebnis beobachtet werden. Zusätzlich können bis zu vier *Targets* gleichzeitg ausgewählt werden und für einzelne *Targets* können auch die *False Detections* angezeigt werden. Der rote Punkt zeigt die Position des Radarsensors an.

```
[28]: interactive3DExperiment.plot_3DExperiment()
```

```
VBox(children=(FloatSlider(value=0.2, continuous_update=False, description='$\\epsilon$', max=1.0, min=0.1, re...

Output()
```



1.7 Schlussfolgerung und Ausblick

TEXT EINFÜGEN

1.8 Verwendete Literatur

1. Kalman and Bayesian Filters in Python, 2015, Roger R. Labbe

1.9 Anhang

1.10 GitHub Workflow

Um den Code für unser Projekt zu verwalten haben wir ein privates GitHub Repository verwendet. Sofern die Berechtigung im Voraus erteilt wurde, ist das Repository unter folgendem Link erreichbar: https://github.com/otiofrui/pml

1.11 Jupyter Notebook

Da sowohl das Kalman Filter, als auch der DBScan und die Radarsensor Simulation viele Einstellungsmöglichkeiten bieten, haben wir uns dafür entschieden unseren Bericht mit Hilfe eines Juypter Notebooks interaktiv zu gestalten. Dies ermöglicht es dem Leser die Parameter der Programme selbst anzupassen und das Ergbenis so zu beinflussen.